

GUÍA DE RECORTE				
Descripción	Dirección de corte	Longitud aproximada de corte	Fino	Grosso
Hoja Andis estándar	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	1/16" 1/32"	a a	3/16" 1/8"
Hoja accesoria de 1/16"	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	3/16" 3/32"	a a	5/16" 5/32"
Hoja accesoria de 1/8"	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	1/4" 1/8"	a a	3/8" 1/4"
Hoja accesoria de 1/4"	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	3/8" 1/4"	a a	1/2" 3/8"
Hoja accesoria de 3/8"	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	1/2" 3/8"	a a	5/8" 1/2"
Hoja accesoria de 1/2"	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	5/8" 1/2"	a a	7/8" 5/8"
Hoja accesoria de 3/4"	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	7/8" 3/4"	a a	1 1/8" 1"
Hoja accesoria de 1"	Hacia el grano del cabello Contra el grano del cabello	1 1/8" 1"	a a	1 3/8" 1 1/4"

MEDICIÓN DE LA HOJA DE LA RECORTADORA AJUSTABLE AL CORTAR					
Posición	000	•	•	1	
De canto	.030	.060	.090	.150	.180
Plano	.030	.040	.050	.060	.080

SERVICIO DE REPARACIÓN EN FÁBRICA
Cuando las hojas de su recortadora Andis pierdan el filo después de un uso repetido, se aconseja comprar un conjunto nuevo de hojas, disponible por medio de su Proveedor o por medio de una de las Estaciones de Reparación Autorizada de Andis que aparecen listadas en este manual. (En los modelos ML y SM, los conjuntos de hojas sólidos pueden reaflorarse en una Estación de Servicio de Reparación Autorizada de Andis. Revise las hojas para detectar dientes faltantes, ya que esto se considera como una hoja rota, y por lo tanto, no es reaflable). Si desea que también la recortadora reciba servicio técnico, deberá embalarla cuidadosamente y enviarla por correo asegurado o por U.P.S. a cualquiera de los Centros de Servicio enumerados en la hoja informativa adjunta.

FRENCH

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour toute utilisation d'un appareil électrique, il est essentiel de prendre un certain nombre de précautions, notamment lire soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser la tondeuse Andis.

DANGER:

Pour minimiser le risque de choc électrique:

1. Ne pas essayer de rattraper un appareil électrique tombé à l'eau. En débrancher immédiatement la fiche.
2. Ne pas utiliser l'appareil dans la baignoire ou sous la douche.
3. Ne pas placer ni ranger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber dans la baignoire ou le lavabo. Ne pas mettre ni faire tomber l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
4. Sauf pour la recharge, toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
5. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT:

Pour minimiser le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance.
2. Une supervision étroite est requise lorsque des enfants ou des personnes avec certaines invalidités utilisent l'appareil ou se trouvent à proximité.
3. N'utiliser l'appareil que dans le cadre de son usage prévu, tel qu'il est décrit dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Andis.
4. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner plutôt à un centre de réparation Andis pour examen et réparation.
5. Tenir le cordon d'alimentation à distance des surfaces à température élevée.
6. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet quelconque dans l'une de ses ouvertures.
7. Ne pas utiliser l'appareil en plein air, à proximité d'un atomiseur (produit en aérosol) ou d'un appareil d'oxygénéation.
8. Sous peine de lésions cutanées, ne pas utiliser l'appareil si une lame ou un peigne est endommagé ou brisé.
9. Pour débrancher l'appareil, mettre d'abord le commutateur à la position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise murale.
10. Si cette tondeuse est munie d'un dispositif de mise à la terre, brancher celui-ci dans une prise électrique correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
11. Utilisation comme tondeuse/tondeuse de finition pour animaux : durant l'utilisation, ne pas placer ni laisser l'appareil à un endroit où il risque d'être : 1. endommagé par un animal ou 2. exposé aux intempéries.

CONSERVER CETTE NOTICE APPAREIL À USAGE PROFESSIONNEL.

(Les instructions qui suivent s'appliquent seulement si la tondeuse est munie d'une fiche à deux broches.) Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche plus large que l'autre). La fiche s'insère dans une prise polarisée d'une seule façon. Si elle refuse de s'insérer à fond, la tourner et essayer de nouveau. Si elle refuse toujours de s'insérer à fond, demander à un électricien agréé d'installer une prise de courant appropriée. Ne pas modifier la fiche.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

(Les instructions qui suivent s'appliquent seulement si la tondeuse est munie d'une fiche à trois broches.) Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en procurant un fil de sortie au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon à fil de terre doté d'une fiche de terre appropriée. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et décrets locaux.

DANGER:

L'utilisation incorrecte de la fiche de terre risque

d'engendrer une électrocution.

Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche s'avère nécessaire, ne pas brancher le fil de terre à l'une ou l'autre des broches (lames). Le fil à gaine isolante verte avec ou sans filets jaunes est le fil de terre. En cas de doute sur les instructions de mise à la terre ou sur la mise à la terre de l'appareil, consulter un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie, si elle ne rentre pas dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Cet appareil s'utilise sur le 120 V et à une fiche de terre (Illustration A). Un adaptateur temporaire (Illustration B et C) pourra servir à brancher cette fiche sur une prise à 2 pôles (Illustration D) si une prise correctement mise à la terre n'est pas disponible.

L'adaptateur temporaire doit être utilisé uniquement jusqu'à ce qu'une prise correctement mise à la terre (Illustration A) puisse être installée par un électricien qualifié. La languette de contact rigide verte ou contact similaire qui dépasse de l'adaptateur doit être connectée à la terre de manière permanente via

le cache d'un boîtier de prises correctement mis à la terre. Chaque fois que l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place par une vis métallique.

AVERTISSEMENT:

de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

1. Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance.

2. Une supervision étroite est requise lorsque des enfants ou des personnes avec certaines invalidités utilisent l'appareil ou se trouvent à proximité.

3. N'utiliser l'appareil que dans le cadre de son usage prévu, tel qu'il est décrit dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Andis.

4. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la prise est

endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il

est tombé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le

retourner plutôt à un centre de réparation Andis pour examen et réparation.

5. Tenir le cordon d'alimentation à distance des surfaces à

température élevée.

6. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet

quelconque dans l'une de ses ouvertures.

7. Ne pas utiliser l'appareil en plein air, à proximité d'un

atomiseur (produit en aérosol) ou d'un appareil d'oxygénéation.

8. Sous peine de lésions cutanées, ne pas utiliser l'appareil si

une lame ou un peigne est endommagé ou brisé.

9. Pour débrancher l'appareil, mettre d'abord le commutateur

à la position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise murale.

10. Si cette tondeuse est munie d'un dispositif de mise à la terre, brancher celui-ci dans une prise électrique correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.

11. Utilisation comme tondeuse/tondeuse de finition pour

animaux : durant l'utilisation, ne pas placer ni laisser

l'appareil à un endroit où il risque d'être : 1. endommagé

par un animal ou 2. exposé aux intempéries.

